

## Приложение 2

Сохранность песочницы зависит от соблюдения условий хранения, эксплуатации и ухода. Эксплуатация песочницы возможна как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Температура эксплуатации от  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха от 45 до 90%.

Венцы песочницы должны быть установлены на ровную, плотную поверхность, во избежание провалов. Если поверхность рыхлая, то под венцы песочницы подложить твердые подставки (куски доски, камни, кирпичи, металлические пластины или упоры).

Рекомендованный уклон поверхности для установки песочницы  $5^{\circ}$  тах.

На поверхность песочницы не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы. Необходимо оберегать поверхности песочницы от попадания на них растворителей (типа бензина, ацетона и т.п.), кислот и щелочей. В случае их попадания немедленно протереть поверхность влажной тряпкой и высушить.

Оберегать поверхности песочницы от механических повреждений: царапин, порезов, ударов и вмятин. В случае их нанесения закрасить водно-акриловой или другой защитной краской (лаком, защитным составом) соответствующего цвета.

Запрещена установка песочницы в непосредственной близости к открытому огню (ближе 2-х метров), на влажной (мокрой) поверхности (лужи, болота, берег водоема).

Перед началом использования, убедиться в надежности крепления элементов песочницы и устойчивой установки.

При появлении следов плесени и сырости, их устраняют противогрибковыми препаратами. Рекомендуется элементы фурнитуры очищать от пыли и загрязнений, используя щетку.

Во избежание повреждения кромок и поверхностей изделия, сборку, транспортировку, погрузку и разгрузку проводить осторожно, не бросать бревна, метизы и фасонные части.

Производитель гарантирует соответствие песочницы требованиям безопасности при соблюдении всех условий транспортирования, погрузки, разгрузки, хранения, сборки и эксплуатации.

При нарушении условий, гарантия производителя не распространяется.  
(гарантийный срок 12 месяцев)