

Приложение 2  
Эксплуатация беседки  
"Комфорт"

Сохранность беседки зависит от соблюдения условий хранения, эксплуатации и ухода. Эксплуатация беседки возможна как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Температура эксплуатации от  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха от 45 до 90%.

Беседка должна быть установлена на ровную, плотную поверхность. Если поверхность рыхлая, то под опоры беседки подложить твердые подставки (куски доски, камни, кирпичи, металлические пластины или упоры).

Уклон поверхности для установки беседки  $5^{\circ}$  тах.

На поверхность беседки не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы.

Необходимо оберегать поверхности беседки от попадания на них растворителей (типа бензина, ацетона и т.п.), кислот и щелочей. В случае их попадания немедленно протереть поверхность влажной тряпкой и высушить.

Оберегать поверхности беседки от механических повреждений: царапин, порезов, ударов и вмятин. В случае их нанесения закрасить водно-акриловой или другой защитной краской (лаком, защитным составом) соответствующего цвета.

Запрещена установка беседки в непосредственной близости к открытому огню (ближе 2-х метров), на влажной (мокрой) поверхности (лужи, болота, берег водоема).

Перед началом использования, убедиться в надежности крепления элементов беседки и устойчивой установке.

При появлении следов плесени и сырости, их устраняют противогрибковыми препаратами. Внутренние элементы нужно очищать от пыли и загрязнений, используя щетку.

Во избежании повреждения фасадных кромок и поверхностей, сборку, транспортировку, погрузку и разгрузку проводить осторожно, не бросать бревна, метизы и фасонные части.

Производитель гарантирует соответствие беседки требованиям безопасности при соблюдении всех условий транспортирования, погрузки, разгрузки, хранения, сборки и эксплуатации.

При нарушении условий, гарантия производителя не распространяется.  
(гарантийный срок 12 месяцев)